

Imprimir em adesivo transparente com as letras em BRANCO

ATENÇÃO PARA A NOVA PROGRAMAÇÃO DOS PINOS DOS RÁDIOS PARA OPERAR COM O ENRICK II:

1- Programe os rádios com as frequências, códigos e potência desejada. Interligue os cabos e programe o “Conector de Acessórios” dos rádios seguindo as instruções abaixo:

2. Rádio “RX”: GM/EM/PRO/DEM: PINO 08 (GPIO4): PL/DPL/CSQ/TalkGroup Detect Active Level HIGH

LINHA DGM/DGR: PINO 22 (GPIO7): PL/DPL/CSQ/TalkGroup Detect Active Level HIGH

LINHA SLR: PINO 24 (GPIO12): PL/DPL/CSQ/TalkGroup Detect Active Level HIGH

3. Rádio “TX”: GM/EM/PRO/DEM: PINO 03 (GPIO1): PTT do Mic Externo - Active Level LOW

LINHA DGM/DGR: PINO 17 (GPIO1): PTT do Mic Externo - Active Level LOW

LINHA SLR: PINO 23 (GPIO11): PTT do Mic Externo - Active Level LOW

4. Link1/Link2: GM/EM/PRO/DEM: PINO 08 (GPIO4): PL/DPL/CSQ/TalkGroup Detect Active Level HIGH

PINO 03 (GPIO1): PTT do Microfone Externo - Active Level LOW

LINHA DGM: PINO 22 (GPIO7): PL/DPL/CSQ/TalkGroup Detect Active Level HIGH

PINO 17 (GPIO1): PTT do Microfone Externo - Active Level LOW